

# LOBATHERM

## Wärmedämm-Verbundsysteme

### Balkon/Terrasse

Detaillösung B 03

### Horizontale Anschlüsse an Massivbauteilen

**Hinweis:**

Zum Verkleben der Systemdämmplatten auf die Bauwerksabdichtungen je nach Art bzw. Rohstoffbasis entsprechenden Kleber verwenden.

**Details:**

- 1 Spachtel- und Klebemörtel
- 2 Systemdämmplatte
- 3 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel
- 4 Oberputz
- 5 Sockel-/Perimeterdämmplatte PMD P (PS 30 SE)
- 6 Plastoelastische Verfugung
- 7 Ausgleichs-Mörtelbett
- 8 Dichtschlämme MDS
- 9 Bauwerksabdichtung
- 10 Kragplatte
- 11 Bewehrungselement mit Bewehrungsstahl und Dämmstoffkern
- 12 Fugendichtband IDS

