

# LOBATHERM

## Wärmedämm-Verbundsysteme

### Fensteranschlüsse/ Rolladenkästen

Detaillösung C 02

### Anschluss an Fensterrahmen mit dem Fensteranschlussprofil (FAP)

**Hinweis:**

Gewünschte, sichtbar bleibende Breite des Fensterrahmens anzeichnen bzw. markieren. Fensteranschlussprofil FAP auf die entsprechende Länge zuschneiden und mit dem selbstklebenden Streifen auf den sauberen Fensterrahmen kleben. Das Glasseidengewebe muss zur Fenstermitte zeigen. Mit den zum Material des Fensterrahmens passenden Schrauben anschrauben.

Beim Verkleben der Dämmplatte die Plattenkante bzw. Plattenstreifen, die die Fensterlaibungen bilden, bündig entlang der Vorderkante des Fensteranschlussprofils FAP setzen. Nach dem Abbinden der Plattenverklebung den Glasseidengewebestreifen umlegen und einbetten.

**Details:**

- 1 Mauerwerk
- 2 Fensterrahmen eingedichtet nach DIN 18355 bzw. ATV 18360 bzw. „Anschlussausbildung zwischen Fenster und Baukörper“ des Instituts für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- 3 Fensteranschlussprofil (FAP) mit Gewebestreifen
- 4 Spachtel- und Klebemörtel
- 5 Systemdämmplatte
- 6 Gewebe-Eckwinkel APU-GEU oder Panzereckwinkel
- 7 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel
- 8 Oberputz
- 9 Fensterbank

