

LOBATHERM

Wärmedämm-Verbundsysteme

Eckanschlüsse/ Nischen

Detaillösung F 03

Durchdringung und einbindene Eckteile

Hinweis:

Der Putz und die Armierungslage müssen über das Fugendichtband IDS gezogen werden.

Als zusätzliche Sicherheit ringförmige Abdichtung mit Acryl.

Details:

- 1 Oberputz
- 2 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel
- 3 Geländerholm
- 4 Fugendichtband IDS
- 5 Acryl

