

# LOBATHERM

## Wärmedämm-Verbundsysteme

### Befestigungen in WDVS

Detaillösung H 09

### Wärmebrückenfreie Montage leichter Vordächer

#### Beschreibung:

Universal-Montageplatten UMP-FG (Abm.: 235 x 130 mm) in Dämmstoffdicke mit Spachtel- und Klebemörtel einsetzen. Zusätzlich mit Rahmendübel im Untergrund befestigen. Befestigung des Vordaches mit Schlosserschrauben z.B. M6, M8, M10 (je nach Belastung) durch beide Phenolharzplatten. Vorher in die Phenolharzplatten ein entsprechendes Gewinde schneiden.

#### Details:

- 1 Systemdämmplatte
- 2 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel
- 3 Oberputz
- 4 Vordach
- 5 Universal-Montageplatte UMP-FG
- 6 Rahmendübel mit Edelstahlschrauben  $\varnothing$  10 mm bzw. 14 mm
- 7 Spachtel- und Klebemörtel

