

LOBATHERM

Wärmedämm-Verbundsysteme

Sockelausbildung

Detaillösung A 01

Unterer Abschluss gegen Haussockel o. ä. mit Sockelprofil

Hinweis:

Das Sockelprofil vor Beginn der Plattenverklebung fluchtrecht mit Dübeln und Schrauben bzw. Schlag-schrauben befestigen – 1 Profil = 2,5 m lang, mind. 6 x befestigen.

Sockelschienenverbinder verwenden!

Erleichtert die Montage (1-Mann-Montage), verbessert das Ergebnis (fluchtrechte Kanten). Für thermische Dehnung mind. 2 mm Abstand lassen. Profile möglichst in „kühlem“ Zustand einbauen.

Zur Abdichtung gegen Ameisen usw. die Aufkantung gut mit Klebermischung zuspachteln oder bei der Montage zwischen Profil und Wand Fugendichtband IDS einlegen.

Die Armierungsschicht gemäß Zeichnung über die vordere Abkantung der Schienen führen und nach dem Abbindevorgang abschneiden.

Details:

- 1 Mauerwerk
- 2 Spachtel- und Klebemörtel
- 3 Systemdämmplatte
- 4 Fugendichtband IDS oder durchgehendes Kleberbett
- 5 Sockelprofil
Trogprofil oder APU DS
- 6 Sockelschienenverbinder
- 7 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel
- 8 Oberputz

