

# LOBATHERM

## Wärmedämm-Verbundsysteme

### Sockelausbildung

Detaillösung A 02

### LOBATHERM mit Kratzputz. Unterer Abschluss mit Trogprofil und Aufsteckprofil

**Hinweis:**

Aufsteckprofil nach der Dämmplattenverklebung aufstecken. Eine Einbindung in die Armierungsschicht ist vorteilhaft. Ausladung des Aufsteck-Profils entsprechend Kratzputzdicke: 10 mm (nach dem Kratzen).

**Details:**

- 1 Mauerwerk
- 2 Spachtel- und Klebemörtel
- 3 Systemdämmplatte
- 4 Sockel-Trogprofil (Edelstahl)
- 5 Aufsteck-Profil (Edelstahl)
- 6 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel
- 7 Kratzputz

