

LOBATHERM

Wärmedämm-Verbundsysteme

Sockelausbildung

Detaillösung A 07

LOBATHERM mit Riemchen. Ausbildung des Sockelbereichs

Hinweis:

Aufsteckprofil nach der Dämmplattenverklebung aufstecken. Eine Einbindung in die Armierungsschicht ist vorteilhaft. Ausladung des Aufsteck-Profils: 15 mm.

Details:

- 1 Mauerwerk
- 2 Riemchen-Klebemörtel RKS
- 3 Systemdämmplatte
- 4 Sockel-Trogprofil (Edelstahl)
- 5 Aufsteck-Profil (Edelstahl)
- 6 Armierungsgewebe verstärkt PUG und Riemchen-Armierungsmörtel RAS
- 7 Riemchen-Klebemörtel RKS
- 8 Riemchenbekleidung
- 9 Dichtband RDS 15/7-12
- 10 Riemchen-Fugenmörtel RFS oder Riemchen-Schlämmörtel RSS

