

# LOBATHERM

## Wärmedämm-Verbundsysteme

### Balkon/Terrasse

Detaillösung B 02

### Unterer Abschluss an Balkon oder Terrassenkragplatten bei Altbauten

#### Hinweis:

Dichtung muss nach DIN 18195 Teil 9 vorhanden oder ausgeführt sein. Sockelprofil so anbringen, daß der obere Abschluss der Dichtungsbahnen und Verwahrungen einwandfrei durch das Profil abgedeckt ist.

Profil fluchtrecht mit Dübeln und Schrauben bzw. Schlagschrauben befestigen.

Die Armierungsschicht gemäß Zeichnung über die vordere Abkantung des Profils führen und nach dem Abbindevorgang abschneiden.

Montagehinweise für das Sockelprofil siehe Detailzeichnung A 01, Balkonplatten gemäß DIN 1986 entwässern!

Abstand zwischen Unterkante Sockelprofil und Plattenbelag so gering wie möglich (Plattenaustausch).

#### Details:

- 1 Mauerwerk
- 2 Spachtel- und Klebemörtel
- 3 Systemdämmplatte
- 4 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel
- 5 Oberputz
- 6 Sockelprofil  
Trogprofil oder APU DS
- 7 Dichtungsbahnen (bauseits)
- 8 Balkon und Terrassenbelag
- 9 Sandbett oder Entsprechendes
- 10 Balkon- oder Terrassenkragplatte

