

LOBATHERM

Wärmedämm-Verbundsysteme

Balkon/Terrasse

Detaillösung B 04

Anschluss an Balkon oder Terrassenkragplatten

Hinweis:

Dichtung muss nach DIN 18195 Teil 9 ausgeführt werden.

Abschlussprofil so montieren, dass das Fugendichtband IDS dicht gegen den Bodenbelag gepresst wird.

Empfehlung: Da die Beschichtung bis zum Boden geführt ist, sollte die Armierungslage im unteren Bereich zur

Erhöhung der mechanischen Festigkeit mit Panzergewebe PGP verstärkt werden.

Plattenbelag mit gegenläufigem Gefälle ausbilden.

Details:

- 1 Mauerwerk
- 2 Spachtel- und Klebemörtel
- 3 Sockel-/Perimeterdämmplatte PMD P (PS 30 SE)
- 4 Ggf. Panzergewebe PGP
- 5 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel
- 6 Oberputz
- 7 Abschlussprofil
- 8 Dichtung (DIN 18195)
- 9 Fugendichtband IDS

