

LOBATHERM

Wärmedämm-Verbundsysteme

Fensteranschlüsse/ Rolladenkästen

Detaillösung C 11

Abschluss und Abdichtung an andere Bauteile, z. B. Fensterrahmen mit vorkomprimiertem Dicht- band RDS 15/7-12

Hinweis:

Beim Verlegen der Riemchen ist darauf zu achten, dass eine Fugenbreite von ca. 8 mm entsteht. Das Dichtband wird

nach Fertigstellung der Bekleidung eingelegt. Dadurch wird ein schlagregendichter Anschluss gewährleistet.

Details:

- 1 Fensterrahmen
- 2 Riemchen-Klebemörtel RKS
- 3 Systemdämmplatte
- 4 Dichtband RDS 15/7-12
- 5 Armierungsgewebe verstärkt PUG und Riemchen-Armierungsmörtel RAS
- 6 Riemchen-Klebemörtel RKS
- 7 Riemchenbekleidung
- 8 Riemchen-Fugenmörtel RFS oder Riemchen-Schlämmörtel RSS

