

LOBATHERM

Wärmedämm-Verbundsysteme

Dachanschlüsse

Detaillösung D 04

Anschluss an Ortgang (Giebelverwahrung) ohne zusätzliche Verbreiterung

Hinweis:

Unterkonstruktion vorbereiten. Armierungsschicht ganz, mindestens aber bis zum Armierungsgewebe, fertigstellen. Dann Blechverwahrung bzw. Faserzementplatte anbringen. Ggf. danach Oberputz anbringen.

Details:

- 1 Dachziegel
- 2 Blechverwahrung
- 3 Dachlatte
- 4 Vorh. Untersicht
- 5 Mauerwerk
- 6 Profilholz, ca. 2–3 cm stärker als die Systemdämmplatte
- 7 Faserzementplatte oder Entsprechendes
- 8 Altputz
- 9 Systemdämmplatte
- 10 Abschlussprofil
- 11 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel
- 12 Fugendichtband IDS auf Oberkante oder zwischen Abschlussprofil und Wand

