

LOBATHERM

Wärmedämm-Verbundsysteme

Dehnfugen

Detaillösung E 01

Dehnfugen mit Alu-Dehnfugenprofil E und V

Einsatzbereich: LOBATHERM System PO, PO-S

Hinweis:

Nut für Dehnfugenprofil mit geeignetem Werkzeug einschneiden.
 Alu-Dehnfugenprofil V oder E mit Armierungsspachtel ASS kleben und Gewebeflanken einbetten.

Details:

- 1 Wand
- 2 Systemdämmplatte
- 3 Alu-Dehnfugenprofil V
- 4 Alu-Dehnfugenprofil E
- 5 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel
- 6 Mineralwolldämmplatte

