

LOBATHERM

Wärmedämm-Verbundsysteme

Eckanschlüsse/ Nischen

Detaillösung F 02

Tropfkante entlang der Untersichten von Gebäudenischen o. ä.

Hinweis:

Um eine Tropfkante auszubilden, Abschlussprofil mit Tropfkante APU-APT in Armierungsschicht einbetten. Beim Verkleben der Systemdämmplatten den Spachtel- und Klebemörtel so auftragen, daß sich dieser durch die Löcher des Profils auf den Untergrund (Mauerwerk) durchdrückt.

Details:

- 1 Mauerwerk
- 2 Spachtel- und Klebemörtel
- 3 Abschlussprofil mit Tropfkante APU-APT
- 4 Systemdämmplatte
- 5 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel
- 6 Oberputz

