

LOBATHERM

Wärmedämm-Verbundsysteme

Fachwerk

Detaillösung G 01

Dämmung eines Fachwerk-Trägersystems

Hinweis:

Vor dem Verkleben der Speedrock-Lamelle an den Holzbalken 5 mm starke Holzleisten oder Entsprechendes anschlagen. Speedrock-Lamellendämmplatte exakt einpassen und verkleben. Nach Abbindung Leisten herausziehen und in diese freigewor-

dene Nut das Fugendichtband IDS mit der Selbstklebeseite gegen die Dämmplatte einschieben. Bei Wärme das Band vorher kalt lagern. Danach Armierungs- und Putzschichten aufbringen. Kellenschnitt entlang der Fachwerkbalken.

Details:

- 1 Fachwerkbalken
- 2 Fugendichtband IDS
- 3 Speedrock-Lamellendämmplatte
- 4 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel
- 5 Oberputz
- 6 Ausfachung-Riegelmauerwerk
- 7 Spachtel- und Klebemörtel

