

LOBATHERM

Wärmedämm-Verbundsysteme

Befestigungen in WDVS

Detaillösung H 01

System für mittelschwere Befestigungsartikel und zur Minimierung von Wärmebrücken

Beschreibung:

Nach dem Verkleben der Dämmplatten Anzeichnen der Montagepunkte - Herausheben und danach Einkleben der Montagequader mit Spachtel- und Klebemörtel. Die Quader durch genaues Einmessen festhalten oder auf geeignete

Weise markieren. Überziehen der gesamten Fläche mit Armierungsschicht inkl. systemzugehörigem Gasseidenarmierungsgewebe. Zur Anschlussabdichtung dauerelastische Fugenmasse in Dreiecksform ausbilden.

Details:

- 1 Mauerwerk
- 2 Systemdämmplatte
- 3 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel
- 4 Oberputz
- 5 Dauerelastische Fugenmasse
- 6 Montagequader aus EPS-Dämmstoff
- 7 Spachtel- und Klebemörtel

