

LOBATHERM

Wärmedämm-Verbundsysteme

Befestigungen in WDVS

Detaillösung H 02

System für leichte Befestigungsartikel oder als Druckunterlage und zur Vermeidung von Wärmebrücken

Beschreibung:

Nach dem Verkleben der Dämmplatten Anzeichnen der Montagepunkte - Herausschneiden und danach Einkleben der Montagequader mit Spachtel- und Klebemörtel. Die Stellen durch genaues Vermessen festhalten oder durch geeignete

Maßnahmen markieren. Überziehen der gesamten Fläche mit Armierungsmörtel und Gewebeeinlage. Zur Anschlussabdichtung Acryl-Fugenmasse in Dreiecksform ausbilden.

Details:

- 1 Mauerwerk
- 2 Systemdämmplatte
- 3 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel
- 4 Oberputz
- 5 Acryl
- 6 Montagequader aus EPS-Dämmstoff
- 7 Spachtel- und Klebemörtel

