

LOBATHERM

Wärmedämm-Verbundsysteme

Befestigungen in WDVS

Detaillösung H 10

Wärmebrückenfreie Montage von Führungsschienen für Schiebeläden

Beschreibung:

Universal-Montageplatten UMP-FG (Abm.: 235 x 130 mm) in Dämmstoffdicke mit Spachtel- und Klebemörtel einsetzen. Zusätzlich mit Rahmendübel im Untergrund befestigen. Befestigung der Führungsschienen mit Schlosserschrauben z.B. M6, M8, M10 (je nach Belastung) durch beide Phenolharzplatten. Vorher in die Phenolharzplatten ein entsprechendes Gewinde schneiden.

Details:

- 1 Systemdämmplatte
- 2 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel
- 3 Oberputz
- 4 Führungsschiene
- 5 Universal-Montageplatte UMP-FG
- 6 Rahmendübel mit Edelstahlschrauber Ø 10 mm bzw. 14 mm
- 7 Spachtel- und Klebemörtel

