

LOBATHERM

Wärmedämm-Verbundsysteme

Decken/Gleitlager

Detaillösung J 01

Deckengleitlager mit Profilkombination

Hinweis:

Das Unterteil der Kombination mit dem Befestigungsschenkel auf der Oberkante der Dämmplatte, welche mit der Fuge bzw. dem Gleitlager im Baukörper parallel in einer Höhe verläuft, auflegen und leicht mit Kleber bestreichen. Ein ca. 8 mm starker Polystyrolstreifen wird auf das Unterteil aufgelegt.

Nach Verlegen der Dämmstoffplatten das gelochte Aufsteckprofil einhängen. Unterteile und gelochte Aufsteckprofile sind auf organische bzw. mineralische Putzaufbauten abgestimmt. Profilstöße der einzelnen Profile sind untereinander versetzt anzuordnen.

Details:

- 1 Systemdämmplatte
- 2 Trogprofil
- 3 Aufsteckprofil für Trogprofil
- 4 Polystyrol-Dämmstreifen
- 5 Unterteilprofil für Trogprofil
- 6 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel
- 7 Oberputz

